

KØBERGUIDE TIL 18V ONE+ BELYSNING

RYOBI

Hvilken ONE+ belysning har du brug for?

3 ÅRS GARANTI

TYPER AF BELYSNING		LYSSTYRKE	RÆKKEVIDDE	DRIFTSTID* <small>*Med et 5,0 Ah batteri</small>		EKSEMPEL PÅ ANVENDELSE
				LAV indstilling	HØJ indstilling	
HÅNDHOLDT	RLF18	280 LM	80 M	—	25 TIMER	
	RLS18	3000 LM	600 M	8 TIMER	2,5 TIMER	
LIVSSTIL	RLC18	500 LM	4 M	95 TIMER	20 TIMER	
	RLL18	800 LM	5 M	65 TIMER	9,5 TIMER	
PROJEKT BELYSNING	RLCL18	1000 LM	2 M	32 TIMER	8 TIMER	
	RLCF18	400 LM	1 M	30 TIMER	15 TIMER	
	RML18	400 LM	0.5 M	22 TIMER	9 TIMER	
	R18ALF	850 LM	5 M	—	8 TIMER	
	R18ALP	900 LM	6 M	30 TIMER	7,5 TIMER	
STORE OMRÅDER	RLFD18	1800 LM	8 M	12 TIMER	6 TIMER	
	R18TL	2700 LM	10 M	19 TIMER	4 TIMER	
	RLP18 RLPH18	3000 LM	10 M	10 TIMER	3 TIMER	

Fås også som:

Hybrid

