





































KÖPGUIDE FÖR 18V ONE+ BELYSNING

RYOBI

Välj rätt ONE+ lampa utifrån dina behov!

	MODELL	LJUSSTYRKA	ARBETSOMRÅDE	DRITFSTID* <small>*med ett 5,0Ah batteri</small>	EXEMPEL PÅ ANVÄNDNING
HANDHÅLLNA	 RLF18	 280 LM	 80 M	25 TIMMAR	
	 RLS18	 3000 LM	 600 M	8 TIMMAR	
PROJEKTBELYSNING FÖR MINDRE OMRÅDEN	 RLC18	 500 LM	 4 M	95 TIMMAR	
	 RLL18	 800 LM	 5 M	65 TIMMAR	
	 R18ALF	 850 LM	 5 M	8 TIMMAR	
	 R18ALP	 900 LM	 6 M	30 TIMMAR	
STÖRRE OMRÅDESBELYSNING	 RLFD18	 1800 LM	 8 M	12 TIMMAR	
	 R18TL	 2700 LM	 10 M	19 TIMMAR	
	 RLPH18	 3000 LM	 10 M	8 TIMMAR	

KOMMER SNART



RLCL18



RLSL18



RLM18



ryobitools.eu