Gjør Det Selv

Gjør Det Selv TEST VINNER 9/2024

Hastighet	9
Kvalitet	9
Ergonomi	9
Utholdenhet	8

8,8

RYOBI
RY36ELTX33A-140

RYOBI
RY36ELTX33A-140

Gjør Det Selv TEST VINNER 9/2024

Kraftig, solid og gjennomført

I den tette kampen i toppen skiller Ryobi seg ut som **den mest komplette deltakeren.** På alle parametere er Ryobi en fornøyelse å jobbe med – og det er tenkt på detaljene.

■ Prisen er så godt som den samme for Bosch, Husqvarna og Ryobi, noe som er logisk fordi de alle er gode maskiner. Faktisk viser testene våre at de generelt sett ligger på omtrent samme nivå. Men hvis vi dykker ned i de enkelte deltestene, blir forskjellene tydelige. Og her er Ryobi den eneste deltakeren i testen som gjør et positivt inntrykk ved ikke å ha en klar ulempe. Det er med andre ord en komplett maskin.

Kvalitetsmessig er det en solid bygget maskin med børsteløs motor, aluminiumsskaft og trimmerhode. Støttehåndtaket er laget av softgrip-skum, som er behagelig å holde på.

To gir

Det er mulig å justere hastigheten til "høy" og "lav", avhengig av om du ønsker optimal styrke eller optimal utholdenhet. I deltestene her ble imidlertid både styrke og utholdenhet testet på det høyeste giret. På lavt gir vil batteriet holde enda lenger.

Klippetråden er vridd og 2 mm. Den er slitesterk og matcher maskinens styrke.

Ryobi er også testens tyngste kandidat, og veier rundt 1,5 kg mer enn de to andre toppkandidatene. Heldigvis er balansen god, og selen er behagelig å ha på seg.

Hastighet 9
Kvalitet 9
Ergonomi 9
Utholdenhet 8
8,8

STARTSPERREN
skal holdes inne for at startknappen kan aktiveres.

HASTIGHETSVELGEREN
bestemmer motorens turtall og har to innstillinger.

STARTKNAPPEN
starter motoren, så du kan trimme gresset.

HÅNDTAKET
kan justeres opp og ned så det passer deg.

BATTERIET
på 4,0 Ah monteres bakerst på maskinen og gir en god vektfordeling og balanse.

MOTOREN
er børsteløs og kjører med opptil 5300 omdreininger i minuttet.

Den medfølgende nylonselen med skulderforsterkning i gummi kan justeres slik at den passer deg og bidrar til å øke komforten betraktelig.

Kniven under skjoldet, som bestemmer lengden på klippetråden, er laget slik at den kan dreies to veier. Dette avgjør om klippebredden blir 28 eller 33 cm.

På venstre side av skaftet kan du stille inn hastigheten. "Low" gir optimal driftstid, mens "High" gir maksimal effekt med høyest turtall.